

Mode d'emploi
Version mai 2011

ANTIDÉRAPANTS

4100 Flex Track Clear

Les antidérapants réduisent le risque de chute dans les endroits humides ou glissants pour les pieds nus.



SOMMAIRE

01	Introduction	3
02	Conditions d'utilisation	3
03	Consignes générales de sécurité	4
04	Composition de la livraison et fonctionnement	4
05	Montage	5
06	Nettoyage	5
07	Retrait, élimination et remplacement	6
08	Importateur et fournisseur	6

01 INTRODUCTION

Les chutes sont l'une des causes d'accidents domestiques les plus fréquentes. Le danger de chute est particulièrement important dans les endroits humides. Les antidérapants diminuent le risque de chute sur les sols où l'on marche pieds nus.

Merci de lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation/ installation, de le conserver et de le fournir à toute personne utilisant le produit.

02 CONDITIONS D'UTILISATION

Les antidérapants sont conçus pour un usage privé dans les endroits humides ou glissants pour les pieds nus, p. ex. les baignoires, douches ou autres surfaces glissantes où l'on marche pieds nus.

→ Températures d'utilisation : 10 °C à 50 °C

03 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Signification des mentions d'avertissement et pictogrammes de danger utilisés dans le mode d'emploi qui suit :

ⓘ **REMARQUE**

Consignes d'utilisation et autres informations utiles.

ⓘ **REMARQUE**

Les antidérapants ne constituent pas une aide suffisante pour les personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer ou à mobilité réduite, les personnes souffrant de troubles circulatoires, les femmes enceintes ou les personnes qu'un bain affaiblit particulièrement.

Les antidérapants ne permettent pas d'exclure totalement le risque de glissement.

04 COMPOSITION DE LA LIVRAISON ET FONCTIONNEMENT

Le kit contient 54 antidérapants.

Les antidérapants sont collés dans les endroits au revêtement de sol glissant pour les pieds nus. Grâce à leur surface spécialement structurée, ils permettent une meilleure résistance au glissement. Les antidérapants sont couverts d'un revêtement anti-moisissures.

05 MONTAGE

➔ REMARQUE

Ne collez aucun antidérapant sur un joint entre carreaux si possible, c'est une surface sur laquelle ils adhèrent mal.

Collez les antidérapants à peu de distance les uns des autres pour couvrir toute la surface de la baignoire ou de la douche ou l'on marche pieds nus.

Indication pratique: Pour poser les antidérapants bien droits, nous recommandons de marquer l'alignement avec du ruban adhésif crêpe facile à retirer.

1. Déterminez l'endroit où les antidérapants devront être posés et leur disposition (v. schémas 1 et 2, deux exemples de disposition dans la douche et la baignoire).
2. Nettoyez la surface de l'endroit choisi avec un produit nettoyant pour sanitaires ordinaire qui dissout les graisses.



schéma 1




schéma 2

3. Détachez un antidérapant de la feuille du bout des doigts sans toucher la surface adhésive du dessous.
4. Collez l'antidérapant dans un coin et appuyez en passant les doigts de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter la formation de bulles d'air ou d'ondulations.
5. Pressez fortement l'antidérapant jusqu'à ce que tous les côtés et les bords adhèrent parfaitement au support.
6. Collez les autres antidérapants de la même manière.

La douche/ baignoire peut être utilisée aussitôt.

06 NETTOYAGE

Les antidérapants peuvent être nettoyés avec un chiffon ou une brosse douce et un produit nettoyant pour sanitaires non récurant.

07 RETRAIT, ÉLIMINATION ET REMPLACEMENT

➔ REMARQUE

Veillez à ne pas endommager la surface de la baignoire/douche en retirant les antidérapants.

1. Pour retirer un antidérapant, détachez soigneusement un coin de la surface et tirez.
2. Pour attendrir les éventuels restes de colle avant de les retirer, utilisez un produit nettoyant pour sanitaires non récureur.

Les antidérapants sont à usage unique. Ils peuvent être jetés avec les déchets domestiques. Vous pouvez commander de nouveaux antidérapants auprès de careware.

08 IMPORTATEUR ET FOURNISSEUR

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Suisse



Service après-vente

careware schweiz gmbh

Kernserstrasse 31

6060 Sarnen

Suisse

Service clientèle : 00800 33 800 800

service.clientèle@careware.ch

www.careware.ch